Notice d'utilisation

—— Description du produit ——




YYK-Q16

Écouteurs sans fil à crochet d'oreille

Caractéristiques

Version Bluetooth : 6.1
Conversation : jusqu'à 8 heures
Musique : jusqu'à 8 heures
Veille : 80 heures
Portée : environ 15 mètres
Charge des écouteurs : environ 1 heure
Batterie des écouteurs : 50 mAh
Batterie de l'étui de charge : 400 mAh
Fréquence : 2,402 à 2,480 GHz
Protocoles : A2DP, HFP, HSP, AVRCP

Touches multifonctions



Chaque écouteur a une touche multifonction (MFB) sur sa face extérieure.

Le micro se trouve sur l'écouteur droit, le voyant lumineux sur l'écouteur gauche.

Les commandes de chaque touche sont détaillées dans le panneau « Commandes ».

Commandes

Lecture / pause	Un appui sur la touche
Morceau précédent	Appui long 1 s sur la touche gauche
Morceau suivant	Appui long 1 s sur la touche droite
Monter le volume	Double appui sur la touche gauche
Baisser le volume	Double appui sur la touche droite
Répondre à un appel	Un appui sur la touche
Raccrocher	Un appui sur la touche
Refuser un appel	Appui long 1 s sur la touche
Annuler un appel sortant	Un appui sur la touche
Assistant vocal (Siri…)	Sans musique en cours : trois appuis sur la touche gauche ou droite (lancer ou fermer)

Allumer et éteindre

1. À la première sortie de l'étui de charge, les écouteurs s'allument automatiquement. Remis dans l'étui, ils se mettent en charge et s'éteignent automatiquement.

2. Quand vous ne les utilisez pas, rangez-les dans l'étui : ils s'éteignent automatiquement.

Réinitialiser

Écouteurs déconnectés : double appui puis maintenir 2 secondes. Ils s'éteignent, la réinitialisation est terminée.

Appairer

1. Sortez les écouteurs de l'étui : ils s'allument.
2. Ils s'appairent entre eux automatiquement.
3. Téléphone ou tablette : Réglages › Bluetooth › Rechercher › « YYK-Q16 » › connexion › musique.

Ordinateur

Paramètres › Appareils › Bluetooth et autres appareils › Activer le Bluetooth › Ajouter un appareil › « YYK-Q16 ». Sans Bluetooth sur l'ordinateur : branchez un adaptateur Bluetooth et installez son pilote.

Recharger les écouteurs

1. Placez les écouteurs dans l'étui : ils s'éteignent et la charge démarre. Le chiffre au centre de l'écran et les barres de chaque côté s'allument.

2. Pendant la charge, le voyant orange reste allumé. Charge terminée : le voyant blanc s'allume 10 secondes puis s'éteint, et l'écran de l'étui s'éteint.

Recharger l'étui

Adaptateur de téléphone, ordinateur ou chargeur USB-C, avec le câble USB-C.

Consignes de sécurité

1. Tenir à l'écart de la chaleur, de l'humidité élevée et des produits corrosifs.
2. Éviter les chocs, chutes, torsions et l'immersion.
3. Ne pas démonter les écouteurs ni l'étui.
4. Ne pas laisser en charge en permanence.
5. En cas de gêne ou de douleur, cesser l'utilisation.
6. Utiliser un adaptateur certifié 5 V, 1 A. Les charges répétées réduisent peu à peu l'autonomie : c'est normal.

Contenu de la boîte

2 écouteurs Bluetooth · 1 étui de charge · 1 câble USB-C · 1 notice